

Manual de Instrucciones

Bomba Autoaspirante TRYPOWER

Introducción

Gracias por confiar en la gama de bombas autoaspirantes TRYPOWER. Este manual es válido para todos los modelos de la serie. Lea detenidamente las instrucciones antes de la instalación y uso para garantizar un funcionamiento seguro y prolongado.

Características generales

- Bomba autoaspirante para piscinas.
- Apta para agua clorada y salada (hasta 6 g/l).
- Motor protegido IP65 con aislamiento clase F.
- Prefiltro con cestillo y tapa transparente.
- Racores de conexión Ø50 mm incluidos.

Indicaciones de seguridad

- Instale la bomba en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad.
- No hacer funcionar nunca la bomba en seco.
- Use siempre un interruptor diferencial de 30 mA en la instalación eléctrica.
- Solo personal cualificado debe manipular el cableado o reparar el motor.

Instalación y conexión

1. Coloque la bomba sobre una superficie firme y estable.
2. Conecte la tubería de aspiración e impulsión con racores Ø50 mm asegurando la estanqueidad.
3. Llene el cuerpo de la bomba con agua antes de la puesta en marcha.
4. Compruebe el sentido de giro y que no existan fugas en la instalación.

Puesta en marcha

- Abra todas las válvulas de aspiración e impulsión.
- Asegúrese de que el prefiltro esté limpio y lleno de agua.
- Conecte la bomba a la red eléctrica (230V monofásica).
- Verifique la circulación del agua en el sistema.

Mantenimiento

- Limpie periódicamente el prefiltro para mantener el caudal óptimo.
- Durante el invierno, vacíe la bomba mediante el tapón de purga.
- No utilice productos químicos agresivos directamente sobre la bomba.
- En caso de avería, contacte con servicio técnico autorizado.

Garantía

Todas las bombas TRYPower cuentan con 3 años de garantía oficial. La garantía cubre defectos de fabricación y excluye piezas de desgaste natural como juntas, cierres mecánicos y condensadores.